

Enchufe WiFi IP44

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE MUERTE Y ACCIDENTE PARA BEBÉS Y NIÑOS!** Nunca deje a solas niños con el material de embalaje. Existe peligro de asfixia por ingestá o inhalación de pequeñas piezas o plásticos. En ocasiones los niños no son capaces de reconocer el peligro. Mantenga a los niños siempre lejos del dispositivo. No es ningún juguete.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, así como por personas con falta de experiencia y conocimiento siempre que sea bajo supervisión o tras haber recibido indicaciones sobre el uso seguro de los equipos y haber entendido los riesgos resultantes. No permita que los niños jueguen con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no se podrá realizar por niños sin supervisión.
- El dispositivo es adecuado para uso en exteriores y cumple con los requisitos del tipo de protección IP44.
- El funcionamiento a prueba de salpicaduras de un aparato conectado a un enchufe solo se puede garantizar si el enchufe en cuestión también está protegido contra salpicaduras (IP44).
- El adaptador debe instalarse cerca del dispositivo y ser fácilmente accesible.

¡CUIDADO! ¡RIESGO DE LESIONES!

- ¡No asumimos ninguna responsabilidad en caso de que se produzcan daños materiales o personal causados por un manejo inadecuado o por el incumplimiento de las instrucciones de seguridad! ¡En tales casos la garantía dejará de tener validez!
- Cualquier otro uso diferente al descrito en esta guía conducirá a un deterioro del dispositivo. No lleve a cabo cambios en la estructura del dispositivo. De lo contrario, no se podrá garantizar un funcionamiento seguro.

¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO POR DESCARGA ELÉCTRICA!

- No abra la carcasa. El dispositivo no contiene piezas que se puedan reparar. Contacte con el área de asistencia en caso de funcionamiento inadecuado. Los trabajos que se vayan a realizar en la red eléctrica únicamente se deberán llevar a cabo por un electricista capacitado y con el suministro eléctrico desconectado.
- El dispositivo no tiene la opción de desconexión eléctrica. La carga no está aislada galvánicamente de la red.
- No opere el dispositivo en caso de presentar daños visibles.
- No conecte varios enchufes WiFi uno detrás de otro.
- En caso de avería, retire el dispositivo inmediatamente de la toma de corriente.
- Solo está libre de corriente cuando no está conectado.

¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO DE INCENDIO!

- No conecte al dispositivo ningún aparato consumidor que pueda provocar un incendio, a menos que esté controlado en todo momento (por ejemplo, una plancha).
- No conecte el aparato consumidor de manera descuidada y sin vigilancia.
- No utilice alargadores.
- Asegúrese de que la toma de corriente se encuentre cerca del aparato consumidor enchufada, que su acceso sea fácil y que no se utilice estando cubierto.
- Evite sobrecargar el dispositivo.
- La sobrecarga puede provocar un incendio o dañar el dispositivo.
- La carga máxima de potencia es de aproximadamente 3000 W.
- No conecte un consumidor tras otro.

USO PREVISTO

El enchufe WiFi sirve exclusivamente para encender y apagar, tanto en interiores como exteriores, aparatos consumidores que estén conectados al enchufe WiFi. El dispositivo se corresponde con el tipo de protección IP44, siempre que el enchufe haya sido diseñado a prueba de salpicaduras (IP44).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / DISTANCIA A LAS FUENTES DE INTERFERENCIA

Este dispositivo funciona con el protocolo WiFi de 2,4 GHz b/g/n. El alcance en edificios puede variar mucho del que se pueda dar en espacios abiertos.

Además de las características de capacidad de transmisión y recepción de los receptores, así como las condiciones estructurales que se dan en cada sitio, también juegan un papel importante las influencias ambientales, como, por ejemplo, la humedad.

El alcance puede verse afectado considerablemente por:

- Paredes de madera, yeso, hormigón, hormigón armado.
- Proximidad a objetos metálicos y conductores.
- Interferencia de banda ancha, por ejemplo, en áreas residenciales (teléfonos DECT, teléfonos móviles, auriculares inalámbricos, altavoces inalámbricos, estaciones meteorológicas inalámbricas, sistemas de monitoreo para bebés)
- Proximidad a motores eléctricos, transformadores, fuentes de alimentación, ordenadores.

ENTREGA

- 1 x enchufe WiFi WA 3000 XS02 IP44
- 1 x instrucciones de funcionamiento

DATOS TÉCNICOS

Nombre del producto:	WA 3000 XS02 IP44
Núm. art.:	1 29486 0 (DE) / 1 29486 1 (FR)
Radiofrecuencia:	WiFi 2,4 GHz
Banda de frecuencia:	2.412-2.484 GHz
Estándares IEEE inalámbricos:	IEEE 802.11b g/n
Tensión de funcionamiento:	230 V ~ 50 Hz
Capacidad de conmutación:	Máx. 3000 W
Corriente nominal:	13A
Temperatura ambiente:	0°C hasta 35°C
Tipo de protección:	IP44

Este dispositivo cumple con los requisitos legales, nacionales y europeos. Todos los nombres de compañías y de productos que se mencionan son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos reservados.

WiFi-vägguttag IP44

- Enheten kan användas av barn från 8 års ålder eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, om de står under uppsikt eller om de fått lära sig hur man använder enheten på ett säkert sätt och om de förstått vilka faror som kan uppstå. Barn får inte leka med enheten. Barn utan tillsyn får inte utföra de rengörings- eller underhållsarbeten som normalt sett utförs av användaren.
- Enheten är lämpad att användas utomhus, den motsvarar kapslingsklassen IP44.
- Ett skydd mot strilande vatten från alla vinklar i kombination med en stickkontakt uppnås endast om även stickkontakten är skyddad mot strilande vatten från alla vinklar (IP44).
- Adaptern måste installeras i närheten av apparaten och vara lätt att komma åt.

- LED-driftindikator**
- Luz alltid ON: El dispositivo está conectado a Internet.
- Si el LED parpadea en azul significa que el dispositivo está en modo de aprendizaje.
- Si el dispositivo está encendido (ON), el LED se ilumina en rojo.

FUNCIONAMIENTO

El enchufe WiFi es parte del sistema brennenstuhl®Connect, que se controla a través de la aplicación brennenstuhl®Connect. El enchufe WiFi se puede conectar directamente al enrutador.

PREPARACIÓN

Conecte el enchufe WiFi a una toma de corriente a la que se pueda llegar con facilidad. La tensión de la red local debe ser compatible con los datos técnicos del enchufe WiFi (consulte „Datos técnicos“). Antes de su utilización, verifique el consumo de energía del consumidor que desea conectar al zócalo WiFi. La carga máxima de potencia es de aproximadamente 3000 W.

DESCARGAR LA APP DE BRENNENSTUHL®CONNECT

El enchufe WiFi se controla a través de la aplicación brennenstuhl®Connect. La aplicación está disponible de forma gratuita en App Store y Google Play Store. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para descargar e instalar la aplicación.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

PUESTA EN SERVICIO DEL ENCHUFE WIFI

1. Inicie la app de brennenstuhl®Connect.
2. Con el símbolo „+“ puedes agregar nuevos dispositivos.
3. Seleccione en la categoría „Equipo eléctrico“ el tipo de dispositivo „Enchufe“.
4. Ajuste el enchufe WiFi en el modo de aprendizaje conectándolo y sacándolo 3 veces. La 3era vez que conecte el enchufe WiFi pasará a estar en modo de aprendizaje, el LED azul parpadeará 2 veces por segundo.
5. Luego siga las insnciones que aparecen de forma sucesiva en la app para conectar el enchufe WiFi a su red.

COMPATIBLE CON AMAZON ALEXA Y GOOGLE ASISSTANT

El dispositivo es compatible con Amazon Alexa y Google Assistant. Si desea operar con Amazon Alexa, descargue el brennenstuhl®Connect Skill y busque el enchufe WiFi. Para utilizar el Google Assistant, vaya a la aplicación de Google Home en „Añadir“, „Configurar dispositivo“, Luego siga el menú en pantalla.

LIMPIAR DISPOSITIVO

- ¡ATENCIÓN! ¡RIESGO POR DESCARGA ELÉCTRICA!** Antes de limpiar el dispositivo desconéctelo del suministro de energía. Asegúrese de que no entre líquido en el dispositivo. La entrada de líquido puede provocar un cortocircuito.
- Limpie el dispositivo con un trapo suave y libre de pelusa. En caso de mucha suciedad, puede humedecer ligeramente el trapo.
- No utilice productos de limpieza con bases solventes para limpiar el dispositivo. De lo contrario, la superficie y el etiquetado del dispositivo podrían dañarse.
- No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos. De lo contrario, el dispositivo podría dañarse.
- Antes de volver a utilizar el dispositivo asegúrese de que esté completamente seco.

ELIMINACIÓN

- El envase está compuesto por materiales ecológicos que pueden ser eliminados en las correspondientes instalaciones de reciclaje.

Contacte con las autoridades locales de su zona u oficina municipal para informarse sobre las posibilidades de eliminación del dispositivo.

- En aras de la protección del medio ambiente, no desheche su producto junto a la basura doméstica cuando haya finalizado su uso útil, deshágase del producto en un punto de recogida apropiado. Consulte su administración local para informarse sobre los puntos de recogida existentes y sus horarios de apertura.

SERVICIO DE ASISTENCIA

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, contáctenos en www.brennenstuhl.com. Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (gratuito)

FABRICANTE

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra-t ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente declaramos, la compañía Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, que el equipo de radio tipo WA 3000 XS02 cumple con la directiva 2014/53/ UE y 2011/65/ UE (RoHS II) incl. 2015/863/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1294860.pdf
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1294861.pdf

Este dispositivo cumple con los requisitos legales, nacionales y europeos. Todos los nombres de compañías y de productos que se mencionan son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos reservados.

WiFi-vägguttag IP44

- ¡WARNING! LIVSFARA OCH OLYCKSRISK FÖR SMÅBARN OCH BARN!** Lämna aldrig barn utan uppsikt i närheten av förpackningsmaterialet. Kävningrisk föreligger om barnet sväljer eller inandas smådelar eller förpackningsfolie. Barn undskattar ofta farorna. Håll alltid barn borta från enheten. Det är ingen lekakt.
- Enheten kan användas av barn från 8 års ålder eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, om de står under uppsikt eller om de fått lära sig hur man använder enheten på ett säkert sätt och om de förstått vilka faror som kan uppstå. Barn får inte leka med enheten. Barn utan tillsyn får inte utföra de rengörings- eller underhållsarbeten som normalt sett utförs av användaren.
- Enheten är lämpad att användas utomhus, den motsvarar kapslingsklassen IP44.
- Ett skydd mot strilande vatten från alla vinklar i kombination med en stickkontakt uppnås endast om även stickkontakten är skyddad mot strilande vatten från alla vinklar (IP44).
- Adaptern måste installeras i närheten av apparaten och vara lätt att komma åt.

¡WARNING! SKADERISK!

- Vi tar inget ansvar för personskador eller skador på egendom som uppstår genom att enheten används felaktigt eller att säkerhetsanvisningarna inte följs i sådana fall gäller inte ersättningsansvaret och garantin!
- Om enheten används på något annat sätt än det som beskrivs i denna snabbguide leder det till att enheten skadas. Inga modifiering ar enhetens konstruktion får utföras. Om enhetens konstruktion modifieras är det inte säkert att använda enheten.

¡OBS! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

- Öppna inte höljiet. Enheten innehåller inga komponenter som ska underhållas. Kontakta service om ett fel uppstår. Arbeten på enhåtet får endast utföras i spänningsfritt tillstånd av en certifierad elektriker.

- Enheten är inte lämpad för fränskilning. Lasten är inte galvaniskt åtskild från enhåtet.
- Använd inte enheten om den har synliga skador.
- Sätt inte i flera WiFi-uttag i varandra.
- Drä genast ut enheten ur eluttaget om en störning inträffar.
- Spänningsfri endast om kontakten är urdragen.

- ¡OBS! BRANDRISK!** Anslut inga apparater till enheten om apparaterna kan orsaka bränder eller andra skador om de tillkopplas utan uppsikt (t.ex. strykjärn).
- Aktivera inte enheten om du inte har den under kontroll och under uppsikt.
- Använd inte förlängningskabel.
- Se till så att vägguttaget är i närheten av den tillkopplade apparaten och att det är lätt att komma åt, samt att enheten inte är övertäckt när den är drift.
- Undvik att överlasta enheten.
- Överbelastning kan leda till brandfara eller skador på enheten.
- Maxbelastningen ligger på 3000 W.
- Stick inte i enheter i varandra.

ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING

WiFi-vägguttaget är endast till för att slå av och förbrukare som är anslutna till den WiFi-vägguttaget inomhus eller utomhus. Enheten uppfyller kraven för kapslingsklass IP44, under förutsättning att även stickkontakten är skyddad mot strilande vatten från alla vinklar (IP44).

INSTALLATIONSANVISNINGAR OCH AVSTÅND TILL STÖRNINGSKÄLLOR

Denna enhet använder 2,4 GHz b/g/n WiFi Protokoll. Räckvidden inuti byggnader kan avvika starkt från räckvidden i fritt fält.

Förutom sändarens kapacitet och mottagarens mottagningsegenskaper spelar även faktorer i omgivningen (t.ex. luftfuktigheten) och själva byggnadens utformning en avgörande roll.

- Räckvidden kan delvis begränsas avsevärt genom:
 - vågar av trä, pip, betong eller armerad betong
 - närhet till föremål av metall eller andra ledande föremål
 - bredbandsstörningar, t.ex. i bostadsområden (DECT-telefoner, mobiltelefoner, trådlösa hörhörer, trådlösa högtalare, trådlösa väderstationer, trådlösa babyvaktsystem)
- närhet till elmotore, transformatorer, nätdelar, datorer

LEVERANSENS OMFATTNING


- 1 x WiFi-väggtag WA 3000 XS02 IP44
- 1 x bruksanvisning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produktdesigning:	WA 3000 XS02 IP44
Art.-nr.:	1 29486 0 (DE) / 1 29486 1 (FR)
Radiofrekvens:	2,4 GHz WiFi
Frekvensområde:	2.412-2.484 GHz
Trådlösa IEEE-standarder:	IEEE 802.11b g/n
Driftspänning:	230 V ~ 50 Hz
Byteffekt:	max. 3000 W
Märkström	13A
Omgivningstemperatur:	0 °C till 35°C
Kapslingsklass:	IP44

Enheten motsvarar skyddsklass I, nedsmutningsklass: 2, nominell impulsspänning: 2500 V*, Driftart: S1, I14, PT1175, nivå: 3, engolig brytning, el uthytbar inbyggd säkring: temperaturskyddning temperatursäkring: 250V – 2A 76°C Med förbehåll för tekniska ändringar.

ÖVERSIKT ÖVER ENHETEN



Statusindikering via LED:

- Lysar konstant blå: enheten är uppkopplad till internet.
- Om LED:n blinkar blå är enheten i inlärningsläget.
- Om enheten är påslagen (ON) blinkar LED:n röd.

FUNKTION

WiFi-vägguttaget ingår i brennenstuhl®Connect Systems som styrs via appen brennenstuhl®Connect. WiFi-vägguttaget kan anslutas direkt till routern.

FÖRBEREDELSE

Anslut WiFi-vägguttaget till ett lättåtkomligt vägguttag. Den lokala nätspänningen måste överensstämma med de tekniska specifikationerna till WiFi-vägguttaget (se avsnittet "Tekniska specifikationer"). Innan idrifttagningen måste man kontrollera effektförbrukningen för den förbrukare som ska anslutas till WiFi-vägguttaget. Maxbelastningen ligger på 3000 W.

LADDA NER APPEN BRENNENSTUHL®CONNECT

WiFi-vägguttaget styrs via appen brennenstuhl®Connect. Appen kan laddas ner gratis från App Store eller Google Play Store. Följ anvisningarna på bildskärmen för att ladda ner och installera appen.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Apple och Appstore Apple är varumärken som tillhör Apple Inc. App Store är ett varumärke för iPhones som tillhör Apple Inc.

IDRIFTTAGNING AV WIFI-VÄGGUTTAGET

1. Starta appen brennenstuhl®Connect.
2. Med symbolen „+“ kan du lägga till nya enheter.
3. Välj enhetstypen "vägguttag" i kategorin "elektrisk anläggning".
4. Aktivera WiFi-vägguttagets inlärningsläge genom att sätta i det och dra ut det 3 gånger. När det stucks in för tredje gången är WiFi-vägguttagets inlärningsläge aktiverat och den blå LED:n blinkar 2 gånger i sekunden.
5. Följ därefter anvisningarna i appen för att ansluta WiFi-vägguttaget till ditt nätverk.

KOMPATIBEL MED AMAZON ALEXA OCH GOOGLE ASISSTANT

Enheten är kompatibel med Amazon Alexa och Google Assistant. Ladda ner brennenstuhl®Connect Skill för Amazon Alexa och sök efter WiFi-vägguttaget. Om du använder Google Assistant öppnar du appen Google Home och går till "Lägg till" > "konfigurer enheten". Sedan ser instruktionerna på bildskärmen.

RENGÖRA ENHETEN

- ¡OBS! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT!** Innan rengöringen måste enheten kopplas bort från elnåtet. Var noga med att inga vätskor tränger in i enheten. Vätska som tränger in kan orsaka kortslutning. Rengör enheten med en torr och luddfri trasa. Vid kraftig nedsmutsning kan trasan flytta lite lätt.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel när du rengör enheten. Annars kan enhetens yta och märkning skadas.

- Lägg aldrig enheten i vatten eller någon annan vätska. Annars kan enheten skadas.
- Innan du använder enheten igen måste du försäkra dig om att den är helt torr.

AVFALLSHANTERING

- Förpackningen består av miljövänliga material som kan lämnas in till den lokala återvinningssstationen.

Information om hur en förbrukad produkt kan avfallshanteras får du från kommunen eller stadsförvaltningen.

- Tänk på miljön och kasta inte en uttjätt produkt i hushållsoporna, utan lämna den till återvinning. Information om insamlingsställen och deras öppettider får du från de ansvariga lokala myndigheterna.

SERVICE

Kontakta oss gärna på www.brennenstuhl.com om du har frågor om produkten. Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (gratis)

TILLVERKARE

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra-t ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar vi, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, att radioutrustnings-typen WA 3000 XS02 överensstämmer med direktiven 2014/53/ EU och 2011/65/ EU (RoHS II) inkl. 2015/863/EU. Den fullständiga versionen av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1294860.pdf
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1294861.pdf

Denna enhet uppfyller de lagstadgade, nationella och europeiska kraven. Alla företagsnamn och produktbeteckningar är varumärken som tillhör respektive innehavare.

Alla rättigheter förbehållna.

Gniazdo WiFi IP44

WSKAZÓWKA BEZPIECZEŃSTWA

- ¡OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA PRZEZ DZIECI ORAZ WYPADKU Z ICH UDZIAŁEM!** Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru z materiałem opakowaniowym. Istnieje niebezpieczeństwo uduśczenia na skutek połącznia drobnych elementów lub folii, wzgl. przedostania się ich do organizmu drogiami oddechowymi. Dzieci często nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. Zadbaj o to, aby dzieci nie miały dostępu do urządzenia. To nie jest zabawka.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, jak również przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że osoby te będą korzystały z urządzenia pod nadzorem lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome potencjalnych zagrożeń związanych z jego użytkowaniem. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie oraz wykonywane przez użytkownika zabiegi konserwacyjne to czynności, których nie mogą wykonywać dzieci pozostawione bez nadzoru.
- Urządzenie nadaje się do użytku na zewnątrz i odpowiada stopniowi ochrony IP44.
- Zabezpieczenie przeciwprzebiciwowe urządzenia w połączeniu z wtyczką spełni swoją funkcję tylko wtedy, gdy wtyczka będzie również zabezpieczona przeciwprzewogowo (IP44).
- Adapter musi być zainstalowany w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępny.

¡OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe, które zostaną spowodowane nieprawidłowym postępowaniem lub nieprzestrzeganiem wskazań bezpieczeństwa! W takich przypadkach wygasa rękojmia / gwarancja!
- Zastosowanie odmienne od opisanego w niniejszej instrukcji prowadzi do uszkodzenia urządzenia. Nie dokonywać zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. W przeciwnym razie nie można zagwarantować bezpiecznej eksploatacji.

¡UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Nie otwieraj obudowy. Urządzenie nie zawiera elementów wymagających konserwacji. W przypadku usterki należy skontaktować się z serwisem. Wykonanie prac przy instalacji elektrycznej powierzać wyłącznie specjalście elektrykowi. Instalacja nie może wówczas znajdować się pod napięciem.
- Urządzenie nie nadaje się do złozenia w stan bezpieczny.
- Obciążenie nie jest galwanicznie izolowane od sieci.
- W przypadku widocznych uszkodzeń nie używać urządzenia.
- Nie podłączaj kilku gniazd WiFi szeregowo.
- W przypadku zakłócen i natychmiast odłączyć urządzenie od gniazda.
- Stan bezpiecznyowy tylko przy wyjętej wtyczce.

¡UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!

- Do urządzenia nie podłączaj urządzeń końcowych, których pozbawione nadzoru włączenie mogłoby spowodować pożar lub inne szkody (np. żelazko).
- Nie przełączaj urządzenia w sposób niekontrolowany i bez nadzoru.
- Nie używać kabla przedłużającego.
- Należy upewnić się, że gniazdo znajduje się w pobliżu podłączonego urządze nia i jest łatwo dostępne, a urządzenie nie jest zakryte podczas użytkowania.
- Unikać przecięcia urządzenia.
- W przypadku przecięcia może wystąpić zagrożenie pożarowe lub dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Maksymalna obciążalność wynosi 3000 W.
- Nie podłączaj szeregowo.

ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Gniazdo WiFi służy wyłącznie do włączania i wyłączania odbiorników podłączonych do gniazdo WiFi wewnątrz i na zewnątrz budynku. Urządzenie odpowiada stopniowi ochrony IP44, jeżeli wtyczka również jest zabezpieczona przeciwprzewogowo (IP44).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI / ODLEGŁOŚĆ OD ŹRÓDEŁ ZAKŁÓCEN

Urządzenie wykorzystuje protokół 2,4 GHz b/g/n WiFi. Zasięg w budynkach może znacznie różnić się od zasięgu na wolnym powietrzu.

Oprócz mocy nadawczej i charakterystyki odbiorczej odbiorników ważną rolę odgrywa wpływ czynników z otoczenia, np. wilgotność powietrza czy warunki konstrukcyjne na miejsce.

- Częściowo zasięg może zostać znacznie ograniczony przez:
 - ściany z drewna, gipsu, betonu i żelbetu.
 - bliskość przedmiotów metalowych i przewodzących
 - zakłócenia szeroko pasmowe, np. w obszarach mieszkalnych (telefony DECT, telefony komórkowe, słuchawki bezprzewodowe, głośniki bezprzewodowe,

- bezprzewodowe stacje pogodowe, systemy monitorowania niemowląt)
- bliskość silników elektrycznych, transformatorów, zasilaczy, komputerów

ZAKRES DOSTAWY

- 1 x gniazdo WiFi WA 3000 XS02 IP44
- 1 x instrukcja obsługi

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu:	WA 3000 XS02 IP44
Nr art.:	1 29486 0 (DE) / 1 29486 1 (FR)
Częstotliwość radiowa:	2,4 GHz WiFi
Pasmo częstotliwości:	2 412-2 484 GHz
Standardy bezprzewodowe IEEE:	IEEE 802.11b g/n
Napięcie robocze:	230 V ~ 50 Hz
Maks. zaciągana:	maks. 3000 W
Prąd znamionowy:	13A